

FERRURE ANTEA 50-80 FS POUR VANTAIL BOIS


HAWA



FERRURE ANTEA 50-80 FS POUR VANTAIL BOIS

HAWA




≥30
≥94
80
64 ±3
≥19
12
28 (19-28)
15
8
76
19 - 25
40 ±3
≥70
≥30